

### **¿Cómo sé si mis utensilios de cocina son compatibles con inducción?**

La completa línea de actuales utensilios de cocina Rena Ware es compatible con inducción. Si sus utensilios tienen varios años, podrá hacer una prueba sencilla para determinar si son compatibles con inducción.

La Cocina de Inducción calienta el utensilio al generar un campo magnético. Para determinar si su utensilio es compatible, tan solo coloque un imán en la base inferior del mismo; si se adhiere, es compatible, si no lo hace, no es compatible con inducción.

### **¿Por qué titila la luz indicadora de encendido?**

Asegúrese de estar utilizando un utensilio compatible con inducción. Si el utensilio es compatible con inducción, asegúrese de que esté bien centrado sobre el plato de cerámica. Revise también el plato de cerámica; si está roto, comuníquese con el Departamento de Servicio al Cliente para que le informen las opciones de reemplazo.

### **¿Qué debo hacer si la luz indicadora de encendido no se prende?**

Asegúrese de que la unidad esté enchufada y el botón de encendido esté en la posición correcta. Si la unidad no se enciende, enchúfela a otro tomacorriente. Si ya revisó esto y el problema no se soluciona, comuníquese con el Departamento de Servicio al Cliente.

Asimismo, le recordamos que la unidad solo permanecerá encendida si un utensilio de cocina compatible con inducción se coloca en el centro del plato de cerámica. Si los sensores magnéticos no detectan un utensilio, la luz indicadora de encendido se encenderá y apagará por corto tiempo y la unidad se apagará automáticamente.